



- LEGENDA:**
- Wykładzina ścienna PVC, kolorowa
 - odporna na uderzenia
 - zgodna z rozporządzeniem REACH
 - grubość całkowita min mm 0.92
 - klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0
 - odporność chemiczna EN 423 OK.

W210-wykładzina do wysokości 210 cm
W160-wykładzina do wysokości 160 cm

Systemowe panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej gr.1mm wykonane w technologii wielowarstwowej przeznaczone do pomieszczeń sal operacyjnych i sterylizatorni.Mocowane do stelaża ścianki gipsowo-kartonowej bądź na płytę gipsowo kartonową. Fugi między panelami wykonane z antybakteryjnej silikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem jonów srebra. Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji. Powierzchnia panela musi rozpraszać wiązkę lasera.

Farba higieniczna, zmywalna o właściwościach antybakteryjnych i wysokiej odporności mechanicznej



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY
W SKIERNIEWICACH
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

CENTRALNA STERYLIZATORNIA
WYKOŃCZENIE ŚCIAN

imię i nazwisko/upr. bud.

Podpis

PROJEKTANT
mgr inż. arch.
Mariusz Gaworczyk
124/01/WŁ
281/81/WML

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMEISZCZENIA	POW. m²
S.1	strefa brudna	13,67
S.2	wc	1,48
S.3	pom. porządkowe	2,34
S.4	śluza f-u	3,90
S.5	pom. porządkowe	1,32
S.6	strefa czysta	22,15
S.7	śluza f-u	2,21
S.8	strefa sterylna	5,13
S.9	mycie i dezynfekcja wózków	11,70
S.10	wydawanie	4,06
S.11	pom. socjalne+szatnia	10,77
RAZEM		78.73

UWAGI:

- W pomieszczeniu S9 i S10 należy zamontować systemowe listwy odbojowe i zabezpieczające naroża ścian z PVC. Górna krawędź listwy na wysokości 90 cm.
- Jeśli w pomieszczeniu nie oznaczono wysokości wykończenia ściany danym materiałem należy wykończyć pomieszczenie tym materiałem do pełnej wysokości
- Blacha nad myjnią dezynfektorem i sterylizatorami ze stali nierdzewnej z powłoką antybakteryjną
- Wymiary należy sprawdzać w trakcie trwania prac
- Wszelkie niezgodności należy konsultować na bieżąco z projektantem